Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://realleader.nt-rt.ru/ || rdf@nt-rt.ru

Тяга Realleader M2-1013, M2-1013A

ОПИСАНИЕ REALLEADER M2-1013

REALLEADER M2-1013

- Вес грузоблока - 112 кг.
- Напольные упоры с резиновой насадкой для предотвращения повреждений напольного покрытия и более жесткой фиксации тренажера на месте.
- Мощные, высококачественные ролики с закрытыми подшипниками (не нуждаются в дополнительном уходе и смазке) обеспечивают мягкий и бесшумный ход.
- Грузоблочный привод осуществляется посредством стального троса в нейлоновой оболочке с прочностью на разрыв до 2,4 тонны.
- Регулировка высоты сидения, положения спинки и валиков, а также амплитуды движения и стартового положения рычагов, осуществляется через полуавтоматический, пружинный рычаг с возвратным механизмом.
- Защитный кожух на грузоблоке.
- Спинки, сидушки и валики покрыты качественной винилис-кожей на тканевой основе.
- Двухслойная порошковая покраска рамы тренажера.
- Тренажер выполнен из мощного, высокопрочного и износостойкого прямоугольного профиля 100x50 мм и 80x40 мм с толщиной стенки не менее 3 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ REALLEADER M2-1013

Производитель	Realleader

Общие характеристики

Тип	Тяга
Использование	Коммерческое, Полупрофессиональное
Материал рамы	сталь
Сиденье	Есть

Технические характеристики

Вес	241 кг
Габариты	180x110x195 см

Гарантия

Гарантия производителя	120 мес.

M2-1013A Вытягивание широты вниз

описание продукта

установочные размеры: 1325x1250x2200 мм

вес нетто: 130кг

вес брутто: 158кг

весовой стек: 180lB / 81 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://realleader.nt-rt.ru/ || rdf@nt-rt.ru